

使-90

機型 MJ-100KWX

使用說明書



承蒙您惠顧三菱除濕機,本公司謹此致上十二萬分的謝 意、並希望它的優異性能為您的府上帶來便利和舒適。


- ●使用前請詳閱本說明書,以瞭解正確的使用方法。
- ●請妥善保管本說明書,以便不明瞭時可再查閱。
- 當您需要服務的時候 ,請與就近的歌林服務站連絡。




節省能源 保護環境 豐富生活

特性

可信賴又強而有力的除濕讓



您每天有舒適的心情



必須遵守的安全事項

- ●使用前請務必閱讀本欄 ,以期正確安全地使用。
- 閱讀後 ,請妥善保管說明書以便隨時取閱。
- ●使用錯誤時發生危險及其程度依警告,注意區分說明。

⚠警告

使用錯誤時,可能有生命危險或受重傷 的情形發生。

A >+ #

使用錯誤時,會導致傷害或房屋、財產 等的損害。

⚠警告

確認插頭上面是否附著灰塵並確實地插好



插頭一旦附著灰塵或有 縫隙搖晃不穩則會導致 觸電、火災。

切勿任意連接電線或使用延長線及多頭插座



會導致觸電、發 熱、火災。

請勿拉扯電線或自行加工



電線如被重物壓迫 / 加熱、 拉扯,則會破損會有導致觸 電、火災的危險

請勿靠近電暖器等器具






樹脂部份如果熔化 ,會 有著火的危險。

※**緊急處理方法**:當發現產品冒煙或異味時,請立即拔掉電源並通知歌林服務人員處理。

請在平坦、穩固的場所使用



使用時,除濕機如果傾倒,內 部的水會漏出而弄濕家具, 而導致觸電、漏電、火災。

請勿放置在油、可燃性氣體可能外漏的地 方



若外漏槓存在除濕機 周圍 ,會有導致火 災的危險。

本文中、本體所使用的圖示記號意義如下。



禁止



請勿靠近火源



請勿拆卸、修理、改造



請遵照指示



將電源插頭拔下



注意内有旋轉物

切勿藉著插頭的拔掉、插入使除濕機運轉、





會導致觸電、發熱 、火災。

停止

使用 110V 專用電源插座





使用1100以外的電源播座 , 會導致觸電、火災。

請勿將手指、棒子之類物品放入出風口或吸氣口





因爲內部風扇高速旋轉著,故食 有導致受傷及故障的原因。

在本機的前面貼上机局內

強胡客



がかおそれあり棒 などをいれないこと

(清领籍)手指、棒子類伸入,以



異常時(焦臭味道等)應停止運轉,拔掉插頭

後 , 請洽詢歌林服務站



異常状態下,如持續運 轉,會導致故障、觸 有異常時 電、火災。

拔掉

請勿自行修理、分解、改造





會導致觸電、火災。修理時 請洽詢經銷商或歌林服務 站。

請勿在壁櫥内、家具的空隙或狹窄的地方使





若通風不良 , 會導致發 禁止使用 熱、火災。

用

請勿在除濕機上放置花瓶等裝有水的容器



禁止放上面 若傾倒時,則除濕機內部會浸 水,而導致絕緣不良,導致觸 電・漏電・及火災。

必須遵守的安全事項

⚠注意

請勿在容易淋到水的場所使用



水會導致觸電、火 災等危險。

請勿在陽光直射、淋雨的地方使用 (室内專用)



請勿用於食品、藝術品、學術資料等保存的特殊用途上



禁止使用

會使保存品質降低

請勿在使用藥品的場合使用

(醫院、主廠、實驗室、美容院等)



空氣中的樂品、溶劑會 使除濕機作動不良、除 濕的水會漏出到室內而 弄濕家具等。

清掃時,請將運轉按鈕設定在了切」的位置

, 並拔掉插頭



運轉時,內部風扇正在高 速旋轉 ,會有導致受傷 的危險。

請勿坐 、 騎在除濕機上面



若騎、坐在上面會導致跌落、摔 倒而受傷。

移動時務必停止運轉,同時倒掉儲水槽裡的水



將水倒出



儲水槽的水會漏到室 內,而弄濕家具等,或 導致觸電、漏電。

請勿用水沖洗除濕機





會導致觸電。

前

田重的落灰声

水管的四週圍如果在0℃以下不能連續排水 (參照第17頁)



禁止使用 水管內部的水會結 冰,而導致除濕的 水漏出,而弄濕家 具及地板。

連續排水時,請注意排水管的彎曲、落差等 等,確認能確實的排水



除濕的水會流到室內而弄 濕家具等心

請勿以拉扯電線的方式拔掉插頭



以拉扯電線的方式拔掉播 頭,會將蒸線拉斷而導致 發熱、跳火。

精勿以抹布等堵在出風口或吸氣**口**



通風不良,會導致發熱、跳火。

若長期間不使用時 , 請拔掉插頭



會導致觸電、漏電、火 555 o

使用時請勿將電線梱紮



會導致發熱、火災。

請勿拆下「水位指示」部份的發泡苯乙烯





禁止取出 若無法利用「水位指示」 來檢知滿水時 ,儲水槽 的水會漏到室内,而弄 濕家具或導致觸電、漏 雷。



收藏之後若再使用時 , 或連續排水 時 ,應定期檢查排水管内有無異物 及髒東西

導致漏水原因

收藏之後若再使用時或長時間無人使 用時,應定期檢查

可能會造成過熱、漏水等情形。

有效率的運用

最適使用面積

6.5~9.5**坪以下** 地區 (21~32㎡)

可除濕的範圍大小是根據房屋構造、西式、 和式之不同有所差異,在此範圍內使用 , 可快速達到最佳效果。

請放在穩固、平坦的場所使用



地面凹凸不平時,會產生振動或噪音。 若機體傾斜,有時會發生除濕水溢出的現象而 導致故障。

請勿將物品放置於出 風□及吸氣□附近



會使性能降低無法正常的運轉。

在下列情形時會自動停止運轉


儲水槽滿水時(約3.5L) 到下儲水槽時

(卸下儲水槽3秒後 ,即停止運轉)



不適用於保持在低濕度(40%~50%以下)時

這台除濕機的目的在於去除日常生活中的濕氣 ,並不適用於若想要保持低濕度時 。故請勿用 於食品、動植物、精密機器、美術品的保存等特 殊用途。否則 ,會使保存品的品質降低。



当台市田野军和台湾

使用的適溫範圍

請在室溫 1 ~ 40℃的範圍內使用。若在超出此溫 度範圍而持續運轉 ,則會造成機器負擔而無法正 當運轉。



- 2°C以下使用時,會停止除濕運轉 ,僅進行送 風運轉。 停止運轉後,再插入電源時,3分鐘內不會馬上 運轉及除濕。

除濕運轉時請稍等三分鐘

壓縮機起動時聲音會變大

運轉中保持送風狀態。


運轉時室溫稍為上昇

2~3℃

除濕機並無房氣機功能。運轉時會產生 ◆熱氣、而便室溫上昇2~3℃。而且, 因爲關緊悶鐵使用,所以會經由室內其 地電器產品等。如果因溫度上昇而感到 不適時、請停止機器運轉。

除濕量

隨著溫度降低 ,除濕量也如下圖般減少



除霜運轉


運轉時,除霜指示燈會亮 ,有時無出風這表示 正在進行自動除霜工作 ,並非故障。 請稍待片刻

(室溫在16°C以下時,一小時會進行一次除霜運轉 ,每次大約5分鐘左右。)

除濕原理

將冰水倒人杯裏 ,杯子周圍的空氣會變冷,而使杯子表面產生水滴。除濕機就是利用這種原理來去除濕氣。


- ①吸入室內的空氣 ,利用 冷都器變冷,將濕氣轉 換成水滴。
- ② 水滴滴落到儲水槽內。



- ③除濕的空氣經過冷部 器變冷 ,再經散熱器 暖和後吹出。
- 依照①②③ 的步驟反覆 地除去室内的濕氣。


各部份的名稱與功能

本體



使用時請將蓋子蓋好,電線 最長可延伸至1.8m。

操作部




運轉前的準備

◢ 確認儲水槽是否放置正確

儲水槽如果沒有放置正確,浮標卸下時滿水的燈會亮,而無法運轉

放入的方法



●請將把手向前方傾倒 ,儲水槽放置底部,然後把門關閉即 可。

取出的方法



運轉 如果將儲水槽取出,有時水會滴落在 成級,請擦乾。防止方法:在運轉停止 20 ~ 30 分後再取出儲水槽。

打開前,請以手握住把手,稍爲往前拉,握 住把手搬運即可。

◆用手握住儲水槽把柄,向前取出,並握住把手搬運即可。


⚠注意




請勿拆下「水位指示」部份的發泡苯乙烯

若無法利用「水位指示」來檢查滿水時,儲 水槽的水會漏到室內,而弄濕家具,或導致 觸電、漏電。

タ 将電源線插入電源插座




除濕運轉



運轉中濕度的設定


可設定 50,60,70% 的濕度



備註 使用濕度表示跟濕度設定的標準:特別在運轉開始後,除霜運轉中濕度表示會提昇,另外房間太大的場所,冷暖房中使用,可能導致跟濕度器顯示不合情況。


定時運轉

能夠進行 2 小時、 4 小時、 8 小時的定時機關設定。 請先切換到您需要的運轉方式之後再執行定時器設定。



想知道除濕標準時(潮濕警報)


當到達除濕標準(濕度大約在70%以上)時即會涌知。



連續排水的方法

儲水槽裝置沒裝好,滿水指示燈會亮起而無法運作。

1. 請使用鉗子之類剪下,並打開背面 的軟管插入口




⚠注意 -

請勿在水管四周的溫度 0℃以下的情況, 使用連續排水


水管內的水會結冰,而導致除濕的水漏出而弄濕家具之 類。

2. 請將尺寸適合的軟管插入排水彎頭




3. 對於軟管依排水方向一定要下 降坡度配管到排 水口

請注意,途中軟管往上 提時,滿水檢示無法運 作而停止,會導致無法 連續排水。



4. 儲水槽裝好後,請將門關閉



5. 定期的確認排水管内是否有無阻塞或脫落

會導致除濕之後的水而漏水,以致弄濕家具之類。


保養方法

空氣過濾網的清理方法

通常約二週清洗一次。

- 1. 儲水槽拉出。
- 2. 握住空氣過濾網的把手向下拉出。
- 自空氣過濾網將脫臭空氣清淨濾網 拆下。

過濾網架





脫臭空氣清淨濾網的更換方法

1. 將脫臭空氣清淨濾網裝在空氣過濾網的下半部(靠把手處)。

2. 利用過滤網架將脫臭空氣清淨滤網固定於空氣過滤網上。

清淨滤網固定於空空氣過濾網
空氣過濾網
的下半部「把手旁邊」)
把手

機體的清掃方去


請使用柔軟的布來擦拭。



●請絕對勿使用石油、揮發性汽油、去污粉、含化學劑抹布、清潔劑之類物品,以 避免產品損。



4. 輕輕地拍打空氣過濾網或用吸塵器清理



污垢嚴重情況

請用溫水或清水泡中性清 潔劑洗濯之後,再將清潔 劑確實沖洗乾淨。

5. 使其乾燥後,再裝回原來的位置

→ 請參考下面「脫臭空氣清 淨濾網的更換方法」

注意

脫臭空氣清淨纏網請勿清

- 脫臭空氣清淨濾網使用完即可丢棄。 過濾網的使用期限,依使用的場合的不同而有所 差異,大約4到5個月。 故使用4~5個月後請洽就近的歌林服務站治購 此期間內,若脫臭空氣清淨濾網的白色部分被香
 - 煙的煙燻成茶色,或是因灰塵而變黑的情況時亦請更換。

● 請勿沾水、用水清洗脫臭空氣清淨濾網

● 辦污的脫冕空氣清淨濾網如繼續使用會造成無法送風。不能夠除濕的情況。

另答產品

請洽詢最近的歌林服務站購買脫臭空氣清淨濾網(型名 MJPRLHXFT)

長期間不使用時

- 1. 停止運轉後,從插座拔掉插頭。
- 2. 捆綁電線後,放入機體背面的收藏盒内。
- 3. 儲水槽内的水倒掉並擦拭殘留下的滴。
- 4. 勿放置陽光直接照射的地方並且 用布之類覆蓋之上。



懷疑故障時

在要求售後服務之前,請先檢查下列項目 狀 態 原 因 虑 置 方 法 請將插頭確實插好。 插頭是否插牢? ▶請參照 12 頁 請將儲水槽的水倒掉,重新將儲水 滿水燈是否亮起? 槽裝好。→請參照□处頁 不運轉 請將儲水槽確實裝好。 儲水槽是否正確裝好? →請參照 12 頁 因爲正在進行除霜運作,等除霜 除霜燈是否亮起? 運作完成後才開始起動 →請參照 9 、 11 頁 請依照保養方法進行清除。 空氣過濾網是否堵塞? →請參照 18 頁 除濕量少 請將出風口、吸氣口的堵塞物清 出風口、吸氣口是否堵塞? 除取出→請參照7、8頁 請依照保養方法進行清除。 空氣渦濾網是否堵塞? →請參照 18 頁 不能线風 因爲正在進行除霜運作,等除霜 除霜燈是否亮起? 運作完成後才開始起動。

聲音吵雜

是否因放置不當而導致機體 搖晃? 請在平穩的地方使用。 →請參照4、8頁

→請參照9、11頁

●以下情況並非故障

現 象

理 由

不易達到所設定濕度狀態

房間是否過大?→請參照8頁 窗戶或出入口的門是否開關次數過多? 是否有使用煤油爐等會產生水蒸氣的物品?

除濕量少

房屋內的溫度、濕度過低時、就會出現此狀 況→請參照9頁

剛開始使用時,有時吹出的風 會有臭味發出

因熱交換機的溫度急速上昇、有時會有臭味的 產生。

發出聲音

在鋪木板房間或狹小房間使用時,會有聲音產生。

開始連作或運作切換等情況時、在本機内部有時會有「Tーヌロメン・Tーヌロメン・ペムン、 (1) 道様的報音

達到冷媒循環穩定爲止,有時會有冷媒的運作的聲音出現。

使用中突然聲音變大

壓縮機開始運作時(啓動開關3分鐘後或自動 運轉時)聲音會變大。

儲水槽内有液体或白色蒸氣

爲品檢工廠在測試除濕時,所留下的水及水蒸 氣的現象,而不是發生異常情形。

以上項目檢查過後,仍有不能運轉現象時而使用中止,必須拔掉插頭之後,請向購買的經銷商或附近的「歌林服務站」連絡。

規格

_				
機			型	MJ-100kWX
除	濕	能	カ	單向 110V 60Hz
除	濕	能	カ	9.0L/日
消	耗	電	カ	275W
類			別	B 式 (適用溫度 1°C~ 40°C)
標準	隼 除 濕	坪 數	60Hz	6.5~9.5坪(21~32m²)
儲	水 槽	容	量	4.0L(約3.5L即自動停止)
重			量	9.9公斤
外形尺寸(高×寬×深)				525mm × 340mm × 195mm
附	壓		品	脫臭空氣清淨濾網

●可能除濕的面積標準,是根據 JIS 規格 (JISC9617) 的數值。

●除濕能力是室溫 27°C,相對濕度 60%的條件下所運轉的數值,表示每天(24小時)的除濕量。

